


DOME

133615/913-24-1019



FR

Pensez à
donner ou recycler.



Association

ou




Magasin

ou



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>



JYSK.com

EN: *IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.*

FR: *IMPORTANT, À CONSERVER POUR TOUTE CONSULTATION ULTÉRIEURE: LIRE ATTENTIVEMENT.*



LV: *SVARĪGI, SAGLABĀJIET TURPMĀKAI UZZIŅAI: RŪPĪGI IZLASIET.*

LT: *SVARBU, PASILIKITE ATEIČIAI, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE.*

EE: *TÄHTIS! HOIDKE EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS ALLES MÄRKUS. LUGEGE TÄHELEPANELIKULT.*

RU: *ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО.*





EN: WARNING TO AVOID SCRATCHES!

In order to avoid scratching this furniture should be assembled on a soft layer - could be a rug.

FR: AVERTISSEMENT POUR ÉVITER LES RAYURES

Afin d'éviter les rayures, ce meuble doit être monté sur une surface souple (un tapis, par exemple).

LV: BRĪDINĀJUMS PAR SKRĀPĒJUMIEM!

Lai nesaskrāpētu šo izstrādājumu, veiciet montāžu uz mīkstas pamatnes, piemēram, paklāja.

LT: ĮSPĖJIMAS, KAD IŠVENGTUMĖTE ĮBRĖŽIMŲ!

Šio baldų nesubraižysite, jei jį surinksite ant švelnaus paviršiaus, pavyzdžiui, kilimo.

EE: HOIATUS KRIIMUSTUSTE VÄLTIMISEKS!

Kriimustuste tekkimise vältimiseks mööblile tuleb see kokku panna pehmel pinnal, nt kaltsuvaibal.

RU: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ЦАРАПИН!

Во избежание нанесения царапин, сборку этой мебели необходимо выполнять на мягкой поверхности, например на ковре.



EN: IMPORTANT!

It is important that any product which is assembled using any kind of screw is re-tightened 2 weeks after assembly, and once every 3 months - in order to assure stability through-out the lifespan of the product.

FR: IMPORTANT

Il est important que tout produit monté à l'aide de vis soit resserré 2 semaines après son montage, puis tous les 3 mois, afin de garantir sa stabilité durant tout son cycle de vie.

LV: SVARĪGI!

Ir svarīgi, lai jebkuram produktam, kas tiek uzstādīts ar jebkādu skrūvju palīdzību, skrūves tiktu atkārtoti pievilktas 2 nedēļas pēc montāžas, pēc tam – reizi 3 mēnešos, tā nodrošinot stabilitāti visā izstrādājuma kalpošanas laikā.

LT: SVARBU!

Bet kokį varžtais tvirtinamą gaminį 2 savaites po surinkimo bei kas 3 mėnesius reikia papildomai suveržti – taip užtikrinamas naudojamo gaminio stabilumas.


EE: TÄHTIS!

Oluline on, et toote kruvisid pingutataks 2 nädalat pärast kokkupanekut ja seejärel iga 3 kuu järel, et tagada stabiilsus kogu toote eluea jooksul.

RU: ВАЖНО!

В любом изделии, собранном с использованием винтов любого типа, необходимо через 2 недели после сборки и в дальнейшем каждые 3 месяца подтягивать винты, чтобы обеспечить прочность изделия в течение срока эксплуатации.





EN: 1. WARNING: Safety instructions for wind/rain/warnings.

Secure product by attaching ropes and weights. If wind speed exceeds 6 m/sec or in heavy rain conditions, carefully remove the product, fold and secure it and put in a safe place. If the fabric unexpectedly gets wet, dry it immediately in order to avoid premature ageing of the product.

2. WARNING: Preparation for use.

Please check before use, if your gazebo, tent, umbrella or pavilion is not damaged (bent metals elements, torn fabric). In case of damages do not use the product. Failure to comply with these guidelines will/can lead to damage.

3. Coated fabrics - Instructions for use and care.

Gazebos, tents, pavilions and garden umbrellas are seasonal products.

Do not clean fabrics using organic solvents; do not spot clean stains - this type of fabric is not suitable for cleaning. Do not use chlorine bleach, do not dry clean.

Avoid heavy soiling of material. Soiled coated fabrics should be cleaned by hand washing. Squeeze gently, do not rub, do not wring. Maximum wash temperature: 30°C. Use detergents for delicate fabrics. Dry in vertical position at ambient temperature.

4. Storage

After use:

Dry the canvas, fold it carefully and place in a dry place.

Clean & dry the frame and put it in a dry place.

Store components in a dry place.

5. Warranty

Only products used in accordance with the Manufacturer's instructions are subject to warranties and complaints.

FR: 1. AVERTISSEMENT: Instructions de sécurité pour le vent/la pluie/les intempéries.

Mettez le produit en sécurité en l'attachant à l'aide de cordes et de poids.

Si le vent souffle à plus de 6 m/sec ou en cas de fortes chutes de pluie, démontez soigneusement le produit, pliez-le et mettez-le en sécurité dans un endroit protégé. Si le tissu est anormalement mouillé, séchez-le immédiatement afin d'éviter un vieillissement prématuré du produit.

2. AVERTISSEMENT: Préparation à l'utilisation

Vérifiez avant la première utilisation que votre tonnelle de jardin, tente, parasol ou pavillon ne soit pas endommagé (parties métalliques tordues, tissu déchiré). Si votre produit est endommagé, ne l'utilisez pas. Le non-respect de ces règles risque d'endommager votre produit.

3. Tissus enduits - Instructions d'utilisation et d'entretien.

Les tonnelles de jardin, tentes, pavillons et parasols sont des produits saisonniers.

Ne nettoyez pas les tissus à l'aide de solvants organiques; ne procédez à aucun détachage: ce type de tissu n'est pas destiné à être nettoyé. N'utilisez pas d'eau de Javel. Pas de nettoyage à sec.

Évitez les salissures importantes sur le tissu. Les tissus enduits sales doivent être nettoyés à la main. Pressez légèrement. Ne frottez pas. N'essorez pas. Température maximale de lavage: 30°C. Utilisez des détergents pour tissus délicats. Séchez en position verticale à température ambiante.

4. Rangement

Après utilisation:

Séchez la toile, pliez-la soigneusement et rangez-la dans un endroit sec.

Nettoyez et séchez le cadre, puis rangez-le dans un endroit sec.

À conserver dans un endroit sec.

5. Garantie

Seuls les produits utilisés conformément aux instructions du fabricant peuvent faire l'objet de garanties ou de réclamations.

- LV:**
- 1. BRĪDINĀJUMS: Drošības norādījumi par vēju/lietu/brīdinājumi.**
Nostipriniet izstrādājumus, piestiprinot virves un atsvarus.
Ja vēja ātrums pārsniedz 6 m/s vai arī ir spēcīgs lietus, uzmanīgi noņemiet izstrādājumu, salokiet un nostipriniet, un novietojiet drošā vietā. Ja audums pēkšņi samirkst, nekavējoties izžāvējiet, lai nepieļautu izstrādājuma pārāgru nolietošanos.
 - 2. BRĪDINĀJUMS: Sagatavošana lietošanai.**
Pirms lietošanas pārbaudiet, vai jūsu nojume, telts, saulesargs vai paviljons nav bojāts (saliecti metāla elementi, saplēsts audums). Nelietojiet bojātu izstrādājumu. Šo norādījumu neievērošanas dēļ izstrādājums tiks/var tikt sabojāts.
 - 3. Ar aizsargslāni pārklāti audumi. Lietošanas un apkopes instrukcija.**
Nojumes, teltis, paviljoni un dārza saulesargi ir sezonāli izstrādājumi.
Audumus nedrīkst tīrīt ar organiskajiem šķīdinātājiem; netīriet traipus, jo šāda veida audums nav piemērots tīrīšanai. Nedrīkst tīrīt ar hlora balinātāju, nedrīkst tīrīt ķīmiski.
Nepieļaujiet lielu materiāla piesārņojumu.
Ar aizsargslāni pārklātus audumus, kas ir kļuvuši netīri, drīkst mazgāt tikai ar rokām. Saudzīgi nospiediet, neberziet, nedrīkst izgriezt. Maksimālā mazgāšanas temperatūra 30 °C.
Izmantojiet smalkiem audumiem paredzētus mazgāšanas līdzekļus. Žāvējiet vertikālā stāvoklī apkārtējās vides temperatūrā.
 - 4. Uzglabāšana**
Pēc lietošanas:
Izžāvējiet audumu, rūpīgi salokiet un novietojiet sausā vietā.
Notīriet un izžāvējiet rāmi un nolieciet sausā vietā.
Uzglabājiet daļas uzglabājiet sausā vietā.
 - 5. Garantija**
Garantija un prasības attiecas tikai uz tādiem izstrādājumiem, kas ir tikuši lietoti saskaņā ar ražotāja instrukciju.

- LT:**
- 1. ĮSPĖJIMAS: Saugos instrukcijas dėl vėjo, lietaus ir įspėjimų.**
Tvirtai pastatykite gaminį pritvirtindami virves ir svarmenis.
Jei vėjo greitis viršija 6 m/s arba lyja smarkus lietus, atsargiai nuimkite gaminį, sulankstykite ir suriškite bei padėkite saugioje vietoje.
Jei audinys netikėtai sušlapo, nedelsdami jį išdžiovinkite, kad gaminys per anksti nesusidėvėtų.
 - 2. ĮSPĖJIMAS: Paruošimas naudoti.**
Prieš naudodami patikrinkite, ar jūsų pavėsinė, palapinė, skėtis ar paviljonas nėra pažeisti (sulenkti metaliniai elementai, suplyšęs audinys). Jei produktas sugadintas, jo nenaudokite. Jei nesilaikysite šių nurodymų, bus (gali būti) padaryta žala.
 - 3. Padengti audiniai – naudojimo ir priežiūros instrukcijos.**
Pavėsinės, palapinės, paviljonai ir sodo skėčiai yra sezoniniai produktai.
Nevalykite audinių organiniais tirpikliais; nevalykite suteptos vietas – šio tipo audiniai netinkami valyti.
Nenaudokite chloro baliklių, nevalykite sausuoju būdu.
Venkite stipraus medžiagos suteršimo
Suterštus dengtus audinius reikia skalbti rankomis. Švelniai išspauskite, netrinkite ir negręžkite.
Didžiausia skalbimo temperatūra: 30 °C.
Naudokite skalbimo priemonės, skirtas švelniems audiniams. Džiovinkite vertikaliaje padėtyje aplinkos temperatūroje.
 - 4. Saugojimas**
Po naudojimo:
Išdžiovinkite drobę, atsargiai ją sulankstykite ir padėkite sausoje vietoje.
Išvalykite ir išdžiovinkite rėmą ir padėkite jį sausoje vietoje.
Sudedamąsias dalis laikykite sausoje vietoje.
 - 5. Garantija**
Garantijos ir pretenzijos galioja tik gaminiams, naudojamiems pagal gamintojo instrukcijas.

- EE:**
- 1. HOIATUS: Ohutusjuhised tuule/vihma/hoiatuste jaoks.**
Kinnitage toode kõisi ja raskusi kasutades.
Kui tuule kiirus ületab 6 m/s või sajab paduvihma, eemaldage ettevaatlikult toode, voltige see kokku ja hoistage seda turvalises paigas.
Kui kangas saab ootamatult märjaks, kuivatage see kohe, et vältida toote enneaegset vanumist.
 - 2. HOIATUS: Ettevalmistused kasutamiseks.**
Palun kontrollige enne kasutamist, et teie lehtla, telk, päevavari ega paviljon ei ole kahjustada saanud (paindunud metallist elemendid, kangarebendid). Kahjustuste korral ärge kasutage toodet.
Nende juhiste mittejärgimine võib viia kahjudeni.

3. Kattekihiga kangaste kasutus - ja hooldusjuhised.

Lehtlad, telgid, paviljonid ja päevavarjud on hooajalised tooted.

Ärge kasutage kangaste puhastamiseks orgaanilisi lahuseid; ärge kohtpuhastage plekke – seda tüüpi kangas ei sobi puhastamiseks.

Ärge kasutage klooriga pleegitusaineid, ärge puhastage keemiliselt.

Vältige materjali tugevalt mäardumist.

Mäardunud kattekihiga kangaid tuleb pesta käsitsi.

Pigistage õrnalt, ärge hõõruge ega väänake. Maksimaalne pesutemperatuur: 30 °C. Kasutage õrna pesu jaoks mõeldud pesuvahendeid. Kuivatage vertikaalses asendis välistemperatuuril.

4. Houstamine

Pärast kasutamist:

kuivatage kangas, voltige see ettevaatlikult kokku ja pange kuiva kohta;

puhastage ja kuivatage raam ja pange see kuiva kohta;

hoiustage osi kuivas kohas.

5. Garantii

Garantii ja kaebuste esitamise õigus kehtib ainult toodetele, mida on kasutatud kooskõlas tootja juhistega.

RU: 1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Правила безопасности/предупреждения на случай ветра/дождя.

Закрепите изделие, прикрепив веревки и грузы.

При скорости ветра более 6 м/с или в условиях сильного дождя осторожно снимите изделие, сложите, закрепите и поместите в надежное место.

Если ткань неожиданно намочнет, немедленно высушите ее во избежание преждевременного ухудшения характеристик изделия.

2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Подготовка к использованию.

Перед использованием проверьте, не повреждена ли ваша беседка, палатка, зонт или шатер (погнуты металлические элементы, порвана ткань). В случае повреждений не используйте изделие. Несоблюдение этих указаний приведет/может привести к повреждению.

3. Ткани с покрытием — Инструкция по применению и уходу.

Беседки, шатры, палатки и садовые зонты являются сезонными товарами.

Не чистите ткани органическими растворителями; не пытайтесь удалить отдельные пятна — этот тип ткани не подходит для чистки.

Не использовать хлорный отбеливатель, не выполняйте химчистку.

Избегать сильного загрязнения материала.

Загрязненные ткани с покрытием следует стирать вручную.

Аккуратно отжать, не тереть, не выжимать. Максимальная температура стирки: 30 °C.

Используйте моющие средства для деликатных тканей.

Сушить в вертикальном положении при температуре окружающей среды.

4. Хранение

После использования:


высушите холст, аккуратно сложите его и положите в сухое место.

Очистите и высушите раму и поместите ее в сухое место.

Храните компоненты в сухом месте.

5. Гарантия

Гарантии и рекламации распространяются только на изделия, используемые в соответствии с инструкциями Производителя.



EN: Storage of garden furniture and garden products

The best way to extend the life of your garden product is to clean it regularly and before storage. Store the product in a cool, dry and ventilated place indoors or covered when the temperature is below 5 degrees Celsius or when weather conditions require it.

FR: Rangement du mobilier de jardin et des articles de jardin

Afin de prolonger la durée de vie de votre article de jardin au maximum, il est conseillé de le nettoyer régulièrement, notamment avant de le ranger.

Conservez le produit dans un endroit frais, sec et ventilé à l'intérieur ou couvert quand la température est inférieure à 5 degrés Celsius ou quand les conditions météorologiques l'exigent.

LV: Dārza mēbeļu un dārza priekšmetu uzglabāšana

Labākais veids, kā paildzināt dārza priekšmetu ekspluatācijas laiku – regulāri un pirms uzglabāšanas tos tīrīt.

Ja temperatūra ir zemāka par 5 grādiem pēc Celsija vai ja to prasa laikapstākļi, uzglabājiet produktu vēsā, sausā un vēdināmā vietā telpās vai nosegtā veidā.

LT: Sodo baldų ir sodo gaminių laikymas

Kad sodo gaminys ilgiau tarnautų, reikia jį reguliariai valyti, taip pat nuvalyti prieš sandėliavimą.

Gaminį laikykite vėsioje, sausoje ir vėdinamoje patalpoje arba uždengtą lauke, kai temperatūra žemesnė nei 5 laipsniai Celsijaus arba priklausomai nuo oro sąlygų.

EE: Aiamööbli ja -toodete hoiustamine

Parim viis oma aiatoote kasutusea pikendamiseks on seda regulaarselt ja enne hoiustamist puhastada.

Hoiustage toodet jahedas, kuivas ja ventileeritud kohas siseruumides või kaetuna, kui temperatuur on alla 5 °C või kui ilmastikutingimused seda nõuavad.

RU: Хранение садовой мебели и садовых изделий

Лучшим способом продления срока службы ваших садовых изделий является их регулярная очистка перед хранением.

Храните изделия в прохладном, сухом и проветриваемом помещении или в чехле, если температура ниже 5 градусов Цельсия или этого требуют погодные условия.



EN: GENERAL INSTRUCTION FOR FURNITURE SURFACES!

*Wipe clean with a damp cloth. Use only water or a gentle detergent.
Wipe dry with a clean cloth.*

FR: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES POUR LE MOBILIER

*Nettoyer à l'aide d'un chiffon humide. Utiliser uniquement de l'eau ou un détergent doux.
Essuyer à l'aide d'un chiffon propre.*

LV: VISPĀRĪGI KOPŠANAS NORĀDĪJUMI MĒBEĻU VIRSMĀM!

*Noslaukiet ar mitru drānu. Lietojiet tikai ūdeni vai maigu mazgāšanas līdzekli.
Nosusiniet ar tīru drānu.*

LT: BENDRIEJI NURODYMAI DĖL BALDŲ PAVIRŠIŲ!


*Valykite drėgnu skudurėliu. Naudokite tik vandenį arba švelnų valiklį.
Nusausinkite švarių skudurėliu.*





















EE: ÜLDISED JUHISED MÖÖBLIPINDADE JAOKS!

*Kasutage puhastamiseks niisket lappi. Kasutage ainult vett või õrnatoimelist puhastusvahendit.
Pühkige puhta lapiga kuivaks.*







RU: ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕБЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ!


*Очистите изделие чистой влажной тканью. Используйте мягкодействующее моющее средство.
Вытрите досуха чистой тряпкой.*







<p>A1 x 4</p>  <p>Dia48x1980 mm</p>	<p>C1 x 8</p>  <p>30x15x1253 mm</p>	<p>E1 x 8</p>  <p>Dia10x1131 mm</p>	<p>G1 x 4</p>  <p>Dia16x2009 mm</p>
<p>H1 x 4</p>  <p>Dia16x1610 mm</p>	<p>J x 1</p>  <p>175x175 mm</p>	<p>K3 x 4</p>  <p>Dia19x200 mm</p>	<p>K4 x 4</p>  <p>Dia19x135 mm</p>
<p>W x 4</p>  <p>27.5x12.5x350 mm</p>	<p>O1 x 1</p>  <p>2950x2950 mm</p>	<p>O2 x 1</p>  <p>690x690 mm</p>	<p>P1 x 4</p>  <p>2600x2000 mm</p>
<p>P2 x 4</p>  <p>2630x1970 mm</p>	<p>CC x 24</p>  <p>M6x15 mm</p>	<p>DD x 16</p>  <p>M6x20 mm</p>	<p>II x 8</p>  <p>150x30 mm</p>
<p>JJ x 1</p>  <p>4 mm</p>	<p>KK x 32</p>  <p>40x29 mm</p>	<p>LL x 32</p>  <p>50x35 mm</p>	<p>N x 1</p>  <p>143x60 mm</p>


1

A1 x 2  Dia48x1980 mm	C1 x 4  30x15x1253 mm	W x 4  27.5x12.5x350 mm	CC x 4  M6 x 15 mm	DD x 8  M6 x 20 mm	JJ 
--	--	--	---	---	---




2

A1 x 2  Dia48x1980 mm	C1 x 4  30x15x1253 mm	DD x 8  M6 x 20 mm	JJ 
--	--	---	---




3

CC x 4  M6 x 15 mm	JJ 
---	---




4

J x 1  175x175 mm	N x 1  143x60 mm
--	---




5

G1 x 4




Dia16x2009 mm








6

K3 x 4	K4 x 4
	
Dia19x200 mm	Dia19x135 mm




7

H1 x 4  Dia16x1610 mm	E1 x 8  Dia10x1331 mm	CC x 16  M6 x 15 mm	JJ 
--	--	--	---




8

01x1  2950x2950 mm




9

02x1
690x690 mm




10






11

P1x4  2600x2000 mm	KK x 32  40x29 mm
--	---



12

P2x4  2630x1970 mm	LL x 32  50x35 mm	II x 8  150x30 mm
--	---	---

