

95 x 120 mm

JYSK
JYSK.com

Y-connection A/S
Agerlandsvej 10
DK-8800 Viborg
Made in China

FR Cet appareil se recycle
A DÉPOSER EN MAGASIN
A DÉPOSER EN DÉCHÈTÈRIE

Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr

FR

CE

IP44

1 8

~20 000h
2700K

BYSVALE LED Tealights
917-256-1009/136849
Order no.: BA-147121
Supplier no.: 29640
Batch no.: 15730-5225
Battery: 3V, 2 x AA (not incl.) Non
replaceable LED bulb: 3V, 0.06W

EN LED tealights
Please read the entire manual carefully before starting to assemble and/or using this product. Follow the manual thoroughly and keep it for further reference.
Uses 2 x AA batteries. Batteries not included.
Do not recharge non-rechargeable batteries.
Do not mix old and new batteries or battery types.
Only use batteries that are the same or similar to instruction manual's battery requirements. Insert batteries with poles facing correctly.
Remove exhausted batteries from the product.
Do not short-circuit supply terminals.
Do not throw batteries on open fire.
The crossed-out wheeled bin indicates that marked items must be disposed of separately from household waste. By handing over marked items for recycling, according to local regulations, you help reduce potential harmful impact on the -environment and on human health. For more information, please contact your JYSK store.

LV LED Svece
Pirms šī izstrādājuma montāžas un/ vai lietošanas uzsākšanas pilnībā izlasiet lietošanas pamācību. Stingri ievērojiet pamācības norādījumus un saglabājiet to turpmākai lietošanai.
Nepieciešamas 2 x AA tipa baterijas (nav iekļautas komplektā). Neuzlādējiet neuzlādējamās baterijas.
Nelietojiet kopā jaunus un lietotas baterijas.
Nelietojiet kopā dažāda veida baterijas. Izmantojiet tikai baterijas, kas ir tāda paša vai līdzīga tipa, kas norādīts lietošanas instrukcijas prasībās.
Ievietojot baterijas, ievērojiet leviņoties polaritāti (+/-). Pārīcinieties, ka izlietotās baterijas tiek izņemtas no ierīces.
Nepieļaujiet barošanas spaiļu issavienojumu.
Nemetiet baterijas atklātā ugunī. Pārsvītrotais atkritumu konteiners uz riteņiem norāda, ka marķētie priekšmeti jāizmet atsevišķi no sadzīves atkritumiem. Nododot marķētos priekšmetus otrreizējai pārstrādei saskaņā ar vietējiem noteikumiem, jūs palīdzat samazināt iespējamo kaitīgo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Lai uzzinātu vairāk, lūdzam sazināties ar savu JYSK veikalu.

LT LED žvakė
Prieš pradėdami montuoti gaminį ir (arba) juo naudotis, prašome atidžiai perskaityti visą vadovą. Atidžiai skaitykite vadovą ir turėkite jį su savimi, kad galėtumėte toliau vadovautis jo nuorodomis. Reikia 2 x AA element (nepridedami). Niekada nekraukite pakartotinai įkraunamų baterijų. Nenaudokite naujų ir senų elementų kartu. Naudokite tik analogiškas arba to paties tipo baterijas, kokias rekomenduoja gamintojas. Naudokite tik naudojimo instrukcijoje pateiktus reikalavimus, atitinkančius arba į juos panašius maitinimo elementus. Įdėkite baterijas atsižvelgdami į polių.
Išsikrovusias baterijas išimkite. Įsitikinkite, kad nesudidaro trumpasis jungimas. Nemeskite baterijų į ugnį.
Perbraukta šiukšlinadėžė su ratukais rodo, kad paženklintų gaminių negalima išmesti kartu su buitiniemis atliekomis. Perduodami paženklintus gaminius perdirbti pagal vietos taisykles, padedate sumažinti galimą žalingą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo JYSK parduotuvę.

EE LED-küünal
Enne kui alustate toote kokku panemist ja/või kasutamist, lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi. Järgige täpselt juhendis toodud juhiseid ja hoidke juhend alles.
Vajab 2 x AA -patareisid (ei ole lisatud). Ärge kasutage selle tootege taaslaetavaid patareisid. Ärge laadige ühekordseid patareisid.
Ärge kasutage koos vanu ja uusi patareisid. Kasutage ainult selliseid patareisid, mille tehnilised andmed on samad või samaväärsed, kui on kirjeldatud kasutusjuhendis. Kasutage ainult sama tüüpi või soovitatud samaväärsed tüüpi patareisid. Sisestage patareid õigete polaarsuste kohaselt. Veenduge, et tühjenenud patareid võetakse tootest välja.
Ärge lühistage klemme. Ärge visake patareisid tulle. Ratastega prügikonteiner, millele on rist peale tõmmatud, näitab, et mürgistatud tooteid ei tohi kõrvaldada koos majapidamisjäätmetega. Mürgistatud toodete üleandmisega ringlussevõtuks vastavalt kohalikele eeskirjadele aitate vähendada võimalikku kahjulikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Lisateabe saamiseks võtke ühendust JYSKi kauplusega.

RU LED свеча
Внимательно и полностью прочитайте это руководство, прежде чем приступить к сборке или использованию этого изделия. Следуйте всем инструкциям этого руководства и сохраните его на будущее для справки. Используйте батарейки типа AA в количестве 2 шт. Батарейки не входят в комплект. Не перезаряжайте батарейки, которые для этого не предназначены. Не используйте одновременно старые и новые батарейки или различные типы батареек. Используйте только батарейки, указанные в требованиях к батарейкам в инструкции по эксплуатации или аналогичные им. Разместите батарейки, соблюдая полярность. Пустые или неиспользованные в течение длительного времени батарейки удалите. Не замыкайте контакты питания. Не бросайте батареи в открытый огонь. Перечеркнутый мусорный контейнер на колесах указывает на необходимость утилизации отдельно от бытовых отходов. Передавая помеченные изделия на переработку в соответствии с местными правилами, вы помогаете снизить потенциальное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Для получения подробной информации свяжитесь с вашим магазином JYSK.

