

# 148.5\*180mm

## EN Please read the entire manual carefully before starting to assemble and/or using this product. Follow the manual thoroughly and keep it for further reference.

Uses 3 AAA batteries. Batteries not included. Do not mix old and new batteries or battery types. Only use batteries that are the same or similar to instruction manual's battery requirements. Insert batteries with poles facing correctly. Remove exhausted batteries from the product. Do not short-circuit supply terminals. Do not throw batteries on open fire. The product has a dimming function. Hold down the button to adjust the brightness.

**Warning 1.** This product is for indoor use only. 2. If you experience any problems with the product, it must be returned to the retailer from which it was purchased. 3. The LEDs are not replaceable. 4. The product must be handled in a careful manner, as impacts and scratch may cause the bulbs to break or that the lifespan is reduced.



= Safety Class III - Luminaire in which protection against electric shock relies on supply at safety extra-low voltage (SELV) and in which volages higher than those of SELV are not generated.



The crossed-out wheeled bin indicates that marked items must be disposed of separately from household waste. By handing over marked items for recycling, according to local regulations, you help reduce potential harmful impact on the environment and on human health. For more information, please contact your JYSK store.

## LV Pirms šī izstrādājuma montāžas un/vai lietošanas uzsākšanas pilnībā izlasiet lietošanas pamācību. Stingri ievērojiet pamācības norādījumus un saglabāiet to turpmākai lietošanai.

Nepieciešamas 3 AAA tipa baterijas (nav iekļautas komplektā). Nelietojiet kopā dažāda veida baterijas. Izmantojiet tikai baterijas, kas ir tāda paša vai līdzīga tipa, kas norādīts lietošanas instrukcijas prasībās. Ievietojiet baterijas, ievērojiet pareizu polaritāti (+/-). Pārļiecinieties, ka izlietotās baterijas tiek izņemtas no ierīces. Nepieļaujiet barošanas spaiju iesavienojumu. Nemietiet baterijas atklātā ugunī. Izstrādājumam ir aptumsšanas funkcija. Turiet piespiestu pogu, lai noregulētu spilgtumu.

**Bridinājumi:** 1. Izmantosānai iekšējai. 2. Ja jums rodas jebkādas problēmas ar izstrādājumu, tas ir jāatgriež mazumtirgotājam, pie kura to iegādājāties. 3. Lampiņas nav nomaināmas. 4. Izstrādājums ir jālieto rūpīgi, jo triecieni un skrāpējumi var izraisīt lampiņu saplūšanu vai samazināt izstrādājuma darbības ilgumu.



Drošības klase III – Gaismeklis, kurā elektrošoka aizsardzība ir atkarīga no drošības īpaši zema sprieguma (SELV) padeves un kurā netiek radīti augstāki spriegumi, nekā SELV paredzētie.



Pārsvitrotais atkritumu konteiners uz riteņiem norāda, ka marķētie priekšmeti jāzēmet atsevišķi no sadzīves atkritumiem. Nododot marķētos priekšmetus otrreizējai pārstrādei saskaņā ar vietējiem noteikumiem, jūs palīdzat samazināt iespējamo kaitīgo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Lai uzzinātu vairāk, lūdzam sazināties ar savu JYSK veikalu.

## LT Prieš pradėdami montuoti gaminį ir (arba) juo naudotis, prašome atidžiai perskaityti visą vadovą. Atidžiai skaitykite vadovą ir turėkite jį su savimi, kad gailėtumėte toliau vadovautis juo nuorodomis.

Reikia 3 AAA element (nepriėdami). Nenaudokite nauji ir senų elementu kartu. Naudokite tik analogiškas arba to paties tipo baterijas, kokias rekomenduoja gamintojas. Naudokite tik naujomis instrukcijose pateiktas reikalavimus, atitinkančius arba į juos panašius mašininio elementų. Įdėkite baterijas atsižvelgdami į polių. Išsikrovusias baterijas išimkite. Ištikinkite, kad nesudaro trumpasis jungimas. Nemeskite baterijų į ugnį. Gaminys turi pritemdymo funkciją. Norėdami reguliuoti ryškumą, laikykite nuspaudę mygtuką.

**Taipėjimas:** 1. Naudoti tik viduje. 2. Jei kyla kokių nors problemų, susisųsių su gaminiu, gražinkite pardavėjiui, iš kurio jis buvo įsigytas. 3. Lempučių negalima pakeisti. 4. Su švietuvu reikia elgtis atsargiai, dėl sutrenkimo arba įbrėžimo lempučių gali sudužti, taip pat švietuvos gali veikti trumpesnį laiką.



3-os saugumo klasės prietaisas - Švietuvas, kurį naudojamos būsite apsaugoti nuo elektros smūgio, nes jis yra žemiausio (tampas lygio (SELV) ir aukštesnė (tampa jame nėra sukuriama).



Perbraukta šiukšliadėžė su ratukais rodo, kad paženklintų gaminių negalima išmesti kartu su buitineis atliekomis. Perduodami paženklintus gaminius perdirti pagal vietos taisykles, padedate sumažinti galimą žalimą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo JYSK parduotuvę.

## EE Enne kui alustate teete kokku panemist ja/või kasutamist, lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi. Järgige täpselt juhendis toodud juhiseid ja hoidke juhend alles.

Vajab 3 AAA -patareisid (ei ole lisatud). Ärge kasutage koos vanu ja uusi patareisid. Kasutage ainult selliseid patareisid, mille tehnilised andmed on samad või sarnasväärsed, kui on kirjeldatud kasutusjuhendis. Kasutage ainult sama tüüpi või soovitatud samaväärsed tüüpi patareisid. Sisestage patareisid õigete polaaruste kohaselt. Veenduge, et tühjenud patareisid võetakse tootest välja. Ärge lühistage klemme. Ärge visake patareisid tulle. Tootel on häärardamisfunktsioon. Heleduse reguleerimiseks hoidke nuppu all.

**Hoiatus:** 1. Kasutamiseks ainult siseruumides. 2. Kui teil esinevad tootega mistahes probleemid, tuleb toode tagastada ostukohta. 3. Enne ei saa asendada. 4. Toode tuleb käsitseda ettevaatlikult, sest löögid ja kriimustused võivad põhjustada pirmide purunemise või nende kasutusea lühendamise.



III kaitseklass - valgusti, mille puhul kaitse toitesüsteemi elektrilöögi vastu põhineb kaitsevõrkpingel (SELV) ja milles ei tekitata kaitsevõrkpingest suuremat pinget.



Ratasega prügikonteiner, millele on rist peale tõmmatud, näitab, et märgistatud tooted ei tohi kõrvaldada koos majapidamisjäätmetega. Märgistatud toode tuleb ühendada ringlussevõtuks vastavalt kohalikele eeskirjadele aitate vähendada võimalikku kahjulikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Lisateabe saamiseks võtke ühendust JYSKI kauplusega.

## RU Внимательно и полностью прочитайте это руководство, прежде чем приступить к сборке или использованию этого изделия. Следуйте всем инструкциям этого руководства и сохраните его на будущее для справки.

Используются батареи 3 AAA. Батареи не включены в комплект. Не используйте одновременно старые и новые батареи или различные типы батареек. Используйте только батарейки, указанные в требованиях к батарейкам в инструкции по эксплуатации, или аналогичные им. Разместите батарейки, соблюдая полярность. Вынимайте из изделия все же батарейки. Не замыкайте клеммы питания накоротко. Не бросайте батареи в открытый огонь. Изделие имеет функцию затемнения. Удерживайте кнопку, чтобы отрегулировать яркость.

**Предупреждение 1.** Это изделие предназначено только для использования внутри помещений. 2. Если у вас появились проблемы с изделием, его необходимо вернуть распространителю, у которого изделие было приобретено. 3. Лампочки не подлежат замене. 4. Изделие требует бережного обращения: тряска и механические повреждения могут привести к поломке ламп или сокращению срока их службы.



= Класс безопасности III - Подсветка, в которой защита от электрошока зависит от питания при малом, но условиях безопасности напряжении (SELV) и при котором не генерируются напряжения выше, чем SELV.



Перечеркнутый мусорный контейнер на колесках указывает на необходимость утилизации отдельно от бытовых отходов. Передавая помеченные изделия на переработку в соответствии с местными правилами, вы помогаете снизить потенциальное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Для получения подробной информации свяжитесь с вашим магазином JYSK.

JYSK.com

SCHOU Company A/S  
Nordager 31  
DK-6000 Kolding  
Denmark

Product name: KALIX  
Product no.: 134336/208-256-1023  
Battery: 4.5V, 3 x AAA  
Non replaceable LED  
bulb: 3V, 0,06W x 28

FR Les piles et batteries se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN OU EN DÉCHÈTERIE

FR

22 PAP

Points de collecte sur [www.quefairede mesdechets.fr](http://www.quefairede mesdechets.fr)