



Product no. : Product no. : 135814/ 1002-25-1024
Batch no. :
Non replaceable LED bulbs: 3V, 0.06W x 7
Battery: 3V, 2xAA
Candle Light Input: 3V, 0.42W

EN Please read all instructions and warnings carefully before use. Failure to follow all instructions listed may result in electric shock, fire or serious injury.

User instructions: FOR INDOOR USE ONLY. 7 warm white LED. Do not try to replace the "non-replaceable" LED bulbs. Uses 2 AA batteries. Batteries not included. Do not recharge non-rechargeable batteries. Do not mix old and new batteries or battery types. Only use batteries that are the same or similar to instruction manual's battery requirements. Insert batteries with poles facing correctly. Remove exhausted batteries from the product. Do not short-circuit supply terminals. Do not throw batteries on open fire. Decoration lighting. Not to be used by children as a toy.

Instructions for use: 1. Remove packaging and stretch out cable. 2. The battery pack includes a timer setting (6-hours-on/18-hours-off).

Warning: 1. This product is for indoor use only. 2. If you experience any problems with the product, it must be returned to the retailer from which it was purchased. 3. The lamps are not replaceable. 4. You must ensure that no sharp objects come into contact with the cable. 5. The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the product must be destroyed. 6. The product must be handled in a careful manner, as impacts and scratch may cause the bulbs to break or that the lifespan is reduced.

Safety Class III - Luminaire in which protection against electric shock relies on supply at safety extra-low voltage (SELV) and in which voltages higher than those of SELV are not generated. The crossed-out wheeled bin indicates that marked items must be disposed of separately from household waste. By handing over marked items for recycling, according to local regulations, you help reduce potential harmful impact on the environment and on human health. For more information, please contact your JYSK store.

LV Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet visas norādes un brīdinājumus. Neievērojot visas sniegtās norādes, pastāv elektriskās strāvas trieciena, aizdegšanās un/vai smagu traumu gūšanas risks.

Lietošanas instrukcija: ŠIS IZSTRĀDĀJUMS PAREDZĒTS TIKAI LIETOŠANAI Telpās. 7 LED silti baltā krāsā. Nemēģiniet nomainīt nenomaināmās LED lampas. Nepieciešamas 2 AA tipa baterijas (nav iekļautas komplektā). Neuzlādējiet neuzlādējamās baterijas. Nelietojiet kopā jaunus un lietotas baterijas. Nelietojiet kopā dažāda veida baterijas. Izmantojiet tikai baterijas, kas ir tāda paša vai līdzīga tipa, kas norādīts lietošanas instrukcijas prasībās. Ievietojot baterijas, ievērojiet pareizu polaritāti (+/-). Pārlicinieties, ka izlietotās baterijas tiek izņemtas no ierīces. Nepieļaujiet barošanas spaiļu issavienojumu. Nemēģiniet baterijas atklāt uguni. Tikai dekoratīviem nolūkiem. Šī nav rotālieta.

Lietošanas instrukcija: 1. Nonemiet iepakojumu un izstiepiet vadu. 2. Bateriju nodalījumā pievienota taimera iestatīšanas iespēja (6 stundas ieslēgts/18 stundas izslēgts).

Brīdinājums: 1. Izmantošanai iekšējā telpā. 2. Ja jums rodas jebkādas problēmas ar izstrādājumu, tas ir jāatgriež mazumtirgotājam, pie kura to iegādājāties. 3. Lampiņas nav nomaināmas. 4. Pārlicinieties, lai asi priekšmeti nenonāk saskarsmē ar vadu. 5. Šī gaismeķļa ārējo elastīgo vadu nevar nomainīt; ja vads ir bojāts, izstrādājums ir jānīdē. 6. Izstrādājums ir jālieto rūpīgi, jo triecieni un skrāpējumi var izraisīt lampiņu saplīšanu vai samazināt izstrādājuma darbības ilgumu.

Drošības klase III – Gaismeķlis, kurā elektrošoka aizsardzība ir atkarīga no drošības īpaši zema sprieguma (SELV) padeves un kurā netiek radīti augstāki spriegumi, nekā SELV paredzētie. Pārsvītrotais atkritumu konteiners uz riteņiem norāda, ka marķētie priekšmeti jāizmet atsevišķi no sadzīves atkritumiem. Nododot marķētos priekšmetus atsevišķai pārstrādei saskaņā ar vietējiem noteikumiem, jūs palīdzat samazināt iespējamo kaitīgo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Lai uzinātu vairāk, lūdzam sazināties ar savu JYSK veikalu.

LT Prieš naudojimą prašome atidžiai perskaityti visas instrukcijas ir įspėjimus. Nesilaikant visų toliau pateiktų instrukcijų, galima patirti elektros šoką, gali kilti gaisras arba galima sunkiai susižaloti.

Naudojimo instrukcijos: GAMINYS SKIRTAS NAUDOTI TIK PATALPOSE. 7 LED, šiltai balta. Nebandykite pakeiskite nepakeičiamų LED lemputių. Reikia 2 AA element (nepridedami). Niekada nekraukite pakartotinai įkraunamų baterijų. Nenaudokite naujų ir senų elementų kartu. Naudokite tik analogiškas arba to paties tipo baterijas, kokias rekomenduoja gamintojas. Naudokite tik naudojimo instrukcijoje pateiktus reikalavimus, atitinkančius arba j juos panašius maitinimo elementus. Įdėkite baterijas atsižvelgdami į polių. Išsikrovusias baterijas išimkite. Įsitinkinkite, kad nesudaro trumpasis jungimas. Nemeskite baterijų į ugnį. Tik dekoratyviniams tikslais. Tai nėra žaislas.

Naudojimo instrukcijos: 1. Išimkite iš pakuočių ir ištraukite laidą. 2. Rinkinyje su baterijomis yra ir laikmatis (6 val. išjungiantis, po to 18 val. išsijungiantis).

Įspėjimas: 1. Naudoti tik viduje. 2. Jei kyla kokių nors problemų, susijusių su gaminiu, grąžinkite pardavėjui, iš kurio jis buvo įsigytas. 3. Lemputių negalima pakeisti. 4. Saugokite, kad prie laido nesiliestų jokie aštrūs daiktai. 5. Šviestuvu išorinio laido ar kabelio negalima pakeisti; jei laidas pažeistas, gaminys nebenaudojamas ir turi būti pašalintas. 6. Su šviestuvu reikia elgtis atsargiai, dėl sutrenkimo arba įbrėžimo lemputės gali sudužti, taip pat šviestuvus gali veikti trumpesnį laiką.



3-os saugumo klasės prietaisas - Šviestuvus, kurį naudodami būsite apsaugoti nuo elektros smūgio, nes jis yra žemiausio įtampos lygio (SELV) ir aukštesnė įtampa jame nėra sukuriama.



Perbraukta šiukšliadėžė su ratukais rodo, kad paženklintų gaminių negalima išmesti kartu su buitiniams atliekomis. Perduodami paženklintus gaminius perdirbti pagal vietos taisykles, padedate sumažinti galimą žalingą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo JYSK parduotuvę.

EE Palun lugege enne kasutamist kõiki juhiseid ja hoiatusi. Kõigi loetletud juhiste mittejärgimine võib põhjustada elektrilöögi, põlengu või raske vigastuse.

Kasutusjuhend: SEE TOODE ON MÕELDUD KASUTAMISEKS AINULT SISERUUMIDES. 7 LED, soe valge. Ärge üritage LED-lampe asendada, neid ei saa vahetada. Vajab 2 AA -patareisid (ei ole lisatud). Ärge kasutage selle tootega taaslaetavaid patareisid. Ärge laadige ühekordseid patareisid. Ärge kasutage koos vanu ja uusi patareisid. Kasutage ainult selliseid patareisid, mille tehnilised andmed on samad või samaväärsed, kui on kirjeldatud kasutusjuhendis. Kasutage ainult sama tüüpi või soovitatud samaväärsed tüüpi patareisid. Sisestage patareid õigete polaarsete kohaselt. Veenduge, et tühjenenud patareid võetakse tootest välja. Ärge lühistage klemme. Ärge visake patareisid tulle. Ainult dekoratiivsetel eesmärkidel. See ei ole mänguasi.

Kasutusjuhend: 1. Eemaldage toode pakendist ja harutage kaabel lahti. 2. Akukomplekt võimaldab taimeri seadistamist (6 tundi sees /18 tundi väljas).

Hoiatus: 1. Kasutamiseks ainult siseruumides. 2. Kui teil esinevad tootega mistahes probleemid, tuleb toode tagastada ostukohta. 3. Pärast ei saa asendada. 4. Tagage, et teravad esemed ei puutuks kaabliga kokku. 5. Valgusti kaablit ei ole võimalik välja vahetada; kui kaabel on kahjustunud, tuleb toode hävitada. 6. Toode tuleb käsitseta ettevaatlikult, sest löögid ja kriimustused võivad põhjustada pirnide purunemise või nende kasutusea lühendamise.

III kaitseklass – valgusti, mille puhul kaitse toitesüsteemi elektrilöögi vastu põhineb kaitsevääkingel (SELV) ja milles ei tekitata kaitsevääkingest suuremat pinget.

Ratatesta prügikonteiner, millele on rist peale tõmmatud, näitab, et märgistatud tooteid ei tohi kõrvaldada koos majapidamisjäätmetega. Märgistatud toodete üleandmisega ringlusevõtuks vastavalt kohalikele eeskirjadele aitate vähendada võimalikku kahjulikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Lisateabe saamiseks võtke ühendust JYSKI kauplusega.

RU Перед использованием внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями и предупреждениями. Несоблюдение всех приложенных инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару или серьезной травме.

Инструкции по использованию: ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО В ПОМЕЩЕНИИ. 7 светодиодов теплого белого цвета. Не пытайтесь заменить незаменимые светодиодные лампочки. Используйте батарейки типа AA в количестве 2 шт. Батарейки не входят в комплект. Не используйте аккумуляторы. Не перезаряжайте батарейки, которые для этого не предназначены. Не используйте одновременно старые и новые батарейки или различные типы батареек. Используйте только батарейки, указанные в требованиях к батарейкам в инструкции по эксплуатации или аналогичные им. Разместите батарейки, соблюдая полярность. Пустые или неиспользованные в течение длительного времени батарейки удалите. Не замыкайте контакты питания. Не бросайте батареи в открытый огонь. Декоративное освещение. Не является детской игрушкой.

Инструкции по использованию: 1. Откройте упаковку и вытяните кабель. 2. Батарейный отсек включает настройку таймера (6 часов вкл./18 часов выкл.).

Предупреждение: 1. Использовать только в помещении. 2. Если у вас возникли проблемы с продуктом, его необходимо вернуть продавцу, у которого он был приобретен. 3. Лампы не подлежат замене. 4. Вы должны убедиться, что с кабелем не соприкасаются никакие острые предметы. 5. Внешний гибкий кабель или шнур этого светильника не подлежит замене; если шнур поврежден, продукт должен быть уничтожен. 6. С продуктом следует обращаться осторожно, так как удары и царапины могут привести к поломке ламп или сокращению срока службы продукта.

Класс безопасности III — осветительный прибор, в котором защита от поражения электрическим током основана на питании при безопасном сверхнизком напряжении (SELV) и в котором напряжения, превышающие напряжения SELV, не генерируются. Перечеркнутый мусорный контейнер на колесах указывает на необходимость утилизации отдельно от бытовых отходов. Передавая помеченные изделия на переработку в соответствии с местными правилами, вы помогаете снизить потенциальное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Для получения подробной информации свяжитесь с вашим магазином JYSK.

